

Transmisor de sensor Inalámbrico Plug'n Power 49-2585

Manual del Usuario – favor de leerlo antes de utilizar el equipo

AJUSTANDO EL TRANSMISOR

1. Levante y abra la cubierta del compartimiento para la batería. Oprima y mantenga oprimido el botón TEST, ubicado en el costado derecho del compartimiento, (lo suficiente para descargar totalmente el sensor).
2. Instale dos baterías de tipo AA (no incluidas) como se indica con los símbolos de polaridad (+ y -) marcados dentro del compartimiento.

Advertencia: Disponga de las baterías viejas de manera adecuada y oportuna. No las queme o entierre.

- Si no planea utilizar el transmisor con baterías durante un periodo de dos semanas, retire las baterías. Las baterías pueden derramar químicos que pueden destruir partes electrónicas.
- Utilice únicamente baterías nuevas del tamaño y tipo recomendado.
- No mezcle baterías nuevas y viejas o de diferentes tipos (alcalinas, estándar,

recargables) o recargables de diferentes capacidades.

3. Ajuste el interruptor **INSTALL/ RUN 1/RUN 2** en la consola en **INSTALAR**.
4. Mantenga presionado el botón **TEST** durante un segundo y libérela. El indicador destella dos veces para confirmar que se ha generado un nuevo código.
5. Colóquese en las cercanías de la consola y oprima TEST. El indicador luminoso del sensor destella.
6. Libere el botón TEST. La consola emite un tono y registra una clave nueva generada, para el transmisor del sensor inalámbrico. El indicador luminoso de la primera zona disponible en la consola, se ilumina.

PROBANDO EL TRANSMISOR

1. Coloque cada uno de los electroimanes del transmisor del sensor inalámbrico junto al interruptor magnético, con las flechas apuntando una hacia la otra.

2. Coloque el selector INSTALL/RUN 1/RUN 2 de la consola en la posición RUN 2.

3 V cc (2 x 1,5 "AA)

3. Aleje del electroimán el electroimán del transmisor del sensor inalámbrico. El receptor emite un tono. Si no emite un tono, repita el procedimiento "Ajustando el transmisor del sensor inalámbrico".

MONTANDO Y UTILIZANDO EL TRANSMISOR

Utilice los tornillos proporcionados o la cinta adhesiva doble para montar el magneto, transmisor e interruptor. Asegúrese de montar el interruptor y el magneto de tal manera que las flechas apunten entre sí.

Uso en Puertas – Ajuste DELAY, localizado a la derecha del compartimiento de las baterías a **MAX**.

Uso en Ventanas – Ajuste DELAY a MIN.

Refiérase al manual del propietario de su sistema de seguridad, para obtener más detalles relacionados con las instrucciones operativas y de mantenimiento.